

Руководство по установке и быстрой настройке

Блок NetBotz[®] Rack Monitor 200

NBRK0200



This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. 本マニュアルの日本語版は同梱の CD-ROM からご覧になれます。 Instrukcja Obsługi w jezyku polskim jest dostepna na CD. O manual em Português está disponível no CD-ROM em anexo. Данное руководство на русском языке имеется на прилагаемом компакт-диске. 您可以从包含的 CD 上获得本手册的中文版本。 동봉된 CD 안에 한국어 매뉴얼이 있습니다.

Содержание

Введение	1
Описание устройства	
Обзор документа1	
Дополнительная документация	
Дополнительные принадлежности	
Сертификация для систем InfraStruXure	
Физическое описание	3
Задняя панель	
Передняя панель3	
Комплект поставки	5
Установка	6
Установка NetBotz 2006	
Установка с помощью штифтов для монтажа без применения инструментов	
Монтаж в стойке	
Подключение кабеля питания и сетевого кабеля	
Подключение кабеля питания и сетевого кабеля 9 Подключение датчиков к портам9	
Подключение кабеля питания и сетевого кабеля	
Подключение кабеля питания и сетевого кабеля	
Подключение кабеля питания и сетевого кабеля 9 Подключение датчиков к портам	
Подключение кабеля питания и сетевого кабеля	13
Подключение кабеля питания и сетевого кабеля	13

Важная информация о шлюзе по умолчанию	
Обновление файла ВООТРТАВ	
Использование мастера настройки IP-адресов устройств АРС16	
Использование ARP, Ping и Telnet	
Консоль управления	
Доступ к блоку NetBotz 200	19
Веб-интерфейс	
Telnet и SSH	
Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) 21	
Modbus	
Восстановление при утерянном пароле	
Очистка NetBotz 200	22
Технические характеристики	23
Гарантия	24
Двухлетняя гарантия производителя	
Условия гарантии	
Гарантия, не допускающая передачи	
Исключения	
Гарантийные претензии	
Сервисное обслуживание	

Описание устройства

Блок NetBotz Rack Monitor 200 компании American Power Conversion (APC[®]) является центральным аппаратным комплексом системы мониторинга и контроля среды APC. Блок NetBotz 200 для монтажа в стойку включает шесть портов для подключения датчиков температуры и влажности, датчиков дверных переключателей и датчиков сухих контактов сторонних производителей. С помощью других портов блока NetBotz 200 к нему можно подключить до восьми датчиков температуры и влажности с цифровым дисплеем. Для расширения системы можно подключить до двенадцати модулей датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150, каждый из которых включает шесть портов датчиков. Блок NetBotz 200 оснащен также портами, обеспечивающими питание или позволяющими управлять другими устройствами. Можно также подключить блок NetBotz 200 к системе диспетчеризации инженерного оборудования здания. После установки мониторинг и контроль системы осуществляется посредством сети или последовательного подключения. (Блок NetBotz 200 нельзя подключить (или объединить в сеть) с другими управляющими устройствами NetBotz 200 нельзя подключить или последовательного подключения. (Блок NetBotz 200 нельзя подключить (или объединить в сеть) с другими управляющими устройствами NetBotz 200 нельзя подключения. (Блок NetBotz 200 нельзя подключить (или объединить в сеть) с другими управляющими устройствами NetBotz 200 нельзя у уникальное программное обеспечение, несовместимое с другими NetBotz.)

Обзор документа

В *руководстве по установке и быстрой настройке блока NetBotz Rack Monitor 200* приведены инструкции по установке блока NetBotz 200, по подключению к нему устройств, а также инструкции по настройке сетевых параметров. После выполнения процедур настройки, описанных в настоящем руководстве, можно получать доступ к системе посредством ее программного интерфейса, выполнять дополнительные задачи по настройке и осуществлять мониторинг среды.

Дополнительная документация

Если не указано другое, следующая документация доступна на компакт-диске, поставляемом с устройством, или на странице соответствующего устройства на веб-узле APC **www.apc.com**. Чтобы быстро найти страницу устройства, в поле поиска введите название или артикул устройства.

NetBotz Rack Monitor 200 User's Guide (Руководство пользователя блока NetBotz Rack Monitor 200) включает информацию об использовании, контроле и настройке системы при эксплуатации блока NetBotz Rack Monitor 200 (NBRK0200).

Security Handbook (Руководство по безопасности) содержит описание функций безопасности платы сетевого управления АРС и устройств со встроенными компонентами платы сетевого управления.

NetBotz Rack Monitor 200 Modbus Register Map (Карта регистров Modbus блока NetBotz Rack Monitor 200) определяет регистры точек данных Modbus блока NetBotz Rack Monitor 200 (NBRK0200) для взаимодействия с системой диспетчеризации инженерного оборудования здания по протоколу Modbus.

Modbus Over Serial Line Specification & Implementation Guide (Технические характеристики Modbus для линии последовательной передачи и руководство по внедрению) — стандарт Modbus. Документ доступен по адресу **www.modbus.org**.

Дополнительные принадлежности

C NetBotz 200 можно использовать следующие дополнительные принадлежности. Для получения дополнительной информации по любой принадлежности обратитесь к представителю компании APC или к дистрибьютору, у которого приобретено устройство APC.

- Модуль датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150 (NBPD0150)
- Датчик температуры с цифровым дисплеем (АР9520Т)
- Датчик температуры/влажности с цифровым дисплеем (АР9520ТН)
- Датчик температуры (АР9335Т)
- Датчик температуры/влажности (АР9335TH)
- Датчик дверных переключателей NetBotz для стоек APC (NBES0303)
- Датчик дверных переключателей NetBotz для помещений или стоек сторонних разработчиков (NBES0302)
- Кабель с сухим контактом NetBotz (NBES0304)
- Сигнальный маячок (АР9324)

Сертификация для систем InfraStruXure

Данное устройство сертифицировано для использования в системах InfraStruXure® компании APC.

Физическое описание

Задняя панель

Штифты для монтажа без применения инструментов позволяют выполнять установку в стойки и монтажные шкафы APC NetShelter[®] VX и SX без использования U-секций. (Более подробную информацию см. в разделе «Установка с помощью штифтов для монтажа без применения инструментов» на стр. 7.)

Передняя панель



	Элемент	Описание
0	Входной разъем линии переменного тока	Подключение входного питания, см. раздел «Технические характеристики» на стр. 23 для получения информации о напряжении.
2	Коммутируемый выходной разъем	Обеспечивает подачу питания с максимальной общей силой тока 10 А на устройство. Активирует подключенное устройство в случае возникновения запрограммированных событий. (Например, к этому выводу может быть подключен вентилятор, а вывод может быть настроен на включение при превышении верхнего предела датчика температуры.)
₿	Выходное напряжение	Обеспечивает подачу напряжения 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока (75 мА) на подключенное устройство.
	Выходные контакты реле	Используются для подключения внешних устройств с релейным управлением.
4	Порт для периферийного оборудования	Не используется.
6	Порты датчиков	Используются для подключения датчиков АРС и датчиков с сухими контактами сторонних производителей. (Список применимых датчиков АРС см. в разделе «Подключение датчиков к портам» на стр. 9.) Для подключения датчиков с сухими контактами сторонних производителей требуется кабель с сухим контактом NetBotz (NBES0304).
6	Порт Modbus RS-485	Обеспечивает подключение к системе диспетчеризации инженерного оборудования здания (BMS) по протоколу Modbus.
0	Сетевой порт 10/100 Base-T	Обеспечивает подключение к сети; индикаторы состояния и линии показывают сетевую активность: Индикатор состояния — мигает оранжевым и зеленым светом при запуске; показывает состояние подключения к сети (постоянный зеленый свет — IP-адрес установлен; мигающий зеленый — попытка получить IP-адрес).
		Индикатор линии: мигание обозначает сетевую активность (зеленый — работа на скорости 10 Мбит/с; оранжевый — на скорости 100 Мбит/с).
8	Консольный порт RS-232	Используется для подключения конфигурационного кабеля RS-232 при конфигурации начальных параметров сети.
0	Кнопка «Reset» (Сброс)	Сброс блока NetBotz 200.
0	Индикатор питания	Показывает, подается ли на устройство питание (зеленый — питание подается; не горит — питание не подается).

	Элемент	Описание	
0	Порты A-Link	Используется для каскадирования до двенадцати модулей датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150 (NBPD0150) и до восьми температурных датчиков с цифровым дисплеем (AP9520T) и датчиков температуры/влажности с цифровым дисплеем (AP9520TH). Обеспечивает взаимодействие и питание по стандартным кабелям CAT-5 с прямоточной (прямой) проводкой.	
		Примечание. При каскадировании десяти или более устройств необходимо подключить дополнительный источник питания (источник питания 100–230 В переменного тока/24 В постоянного тока — АР9505і) к модулю датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150. Более подробную информацию см. в разделе «Подключение датчиков и модулей датчиков к портам A-Link» на стр. 11.	
Ð	Порт маячка	Используется для подключения сигнального маячка (АР9324).	

Комплект поставки

Убедитесь, что содержимое упаковки соответствует приведенному ниже перечню. Сообщите об отсутствующих или поврежденных компонентах в компанию APC или дилеру APC. Однако, если повреждение компонента произошло при транспортировке, незамедлительно сообщите об этом агенту службы доставки.



Упаковочные материалы пригодны для повторного использования. Сохраните их для дальнейшего использования или утилизируйте надлежащим образом.



Элемент Описание		
0	NetBotz Rack Monitor 200	
0	Кабель питания IEC-320-C13 — IEC-320-C14 длиной 1,8 м (6 футов)	
€	Кабель питания NEMA 5-15Р — IEC-320-C13 длиной 1,8 м (6 футов)	
4	 Резисторы 1/4 Вт, 150 Ом (количество: 2) и резисторы 1/4 Вт, 499 Ом (количество: 2) 	
G	Кабельная накладка-липучка длиной 203 мм (8 дюймов)	
6	Нуль-модем, DB9F — DB9F, конфигурационный кабель последовательн интерфейса RS-232	
Ø	• Скоба держателя шнура питания	
8	Кронштейны для стандартной 19-дюймовой стойки	
Ø	Винты с крестообразными головками 8-32 х 1/4 дюйма	
Ū	NetBotz Rack Monitor 200	
0	Ф Терминатор A-Link	
Ð	Стяжки длиной 203 мм (8 дюймов)	
	Датчик температуры/влажности (АР9335TH), не показан на рисунке	

Установка

Установка NetBotz 200

Можно установить блок NetBotz 200 в передней или задней частях стойки, используя вариант монтажа в стойку. Это потребует одной U-секции. При использовании стойки APC NetShelter[®] VX и SX можно также использовать штифты для монтажа без применения инструментов, что позволит обойтись без U-секций.



Внимание. Подключайте к портам NetBotz 200 только одобренные устройства, как описано в этом руководстве. Подключение других устройств может привести к повреждению оборудования.

Примечание. Устанавливайте блок NetBotz 200 в среде, совместимой с характеристиками, приведенными на стр. 23. Управляющие устройства, установленные в шкафу или многосекционной стойке, могут подвергаться воздействию более высокой температуры, чем температура в помещении.

Примечание. При установке блока NetBotz 200 в стойку неравномерная механическая нагрузка может привести к опасной ситуации. Например, не следует использовать блок NetBotz 200 в качестве полки.

Установка с помощью штифтов для монтажа без применения инструментов



Примечание. Установка с помощью штифтов для монтажа без применения инструментов доступна только при использовании стойки NetShelter VX или SX.

Внимание. Во избежание повреждения оборудования при установке скобы держателя шнура питания используйте только поставляемое оборудование.

1. Установите скобу держателя шнура питания, как показано на рисунке.





2 Скоба держателя шнура питания

- 2. Установите блок NetBotz 200 в монтажные отверстия левого или правого кабель-канала задней панели монтажного шкафа. Нажмите вниз до фиксации.
- 3. См. «Подключение кабеля питания и сетевого кабеля» на стр. 9.



Монтаж в стойке

1. Выберите место установки блока NetBotz 200 на передней или задней стороне стойки. Блок NetBotz 200 занимает один свободный отсек. Отверстие или несколько отверстий с засечками на вертикальной монтажной опоре означает середину U-секции.





Внимание. Во избежание повреждения оборудования при установке скоб используйте только поставляемое оборудование.

 Установите скобы (2 и 3), включая скобу держателя шнура питания, на стороне, ближайшей к входному разъему линии переменного тока.



- Винты с крестообразными головками 8-32 х 1/4 дюйма
- 2 Кронштейн
- **3** Скоба держателя шнура питания
- Входной разъем линии переменного тока
- Зафиксируйте блок NetBotz 200 в стойке, используя корпусные гайки и болты (поставляемые со стойкой).
- 4. См. «Подключение кабеля питания и сетевого кабеля» на стр. 9.



Подключение кабеля питания и сетевого кабеля

Для завершения установки блока NetBotz 200 выполните следующие действия.



Внимание. Перед включением питания блока NetBotz 200 ознакомьтесь с его электрическими характеристиками на стр. 23 во избежание перегрузки цепи подачи питания.

Внимание. Обязательно заземлите блок NetBotz 200, подключив его непосредственно к настенной розетке, или убедитесь в наличии пути заземления, если оборудование подключается к удлинителю.

- 1. Подключите соответствующий шнур питания к входному разъему линии переменного тока блока NetBotz 200.
- 2. Закрепите шнур питания на скобе держателя шнура питания с помощью стяжек.
- 3. Подключите сетевой кабель 10/100 Base-T к блоку NetBotz 200.
- 4. Подключите шнур питания к источнику питания.
- 5. Для крепления кабелей воспользуйтесь кабельной лентой-липучкой.

Подключение датчиков к портам

Данная процедура применима к следующим датчикам, которые поддерживаются устройством NetBotz 200 и подключаются к портам датчиков:

- Датчик температуры (АР9335Т)
- Датчик температуры/влажности (АР9335ТН)
- Датчик дверных переключателей NetBotz для стоек APC (NBES0303)
- Датчик дверных переключателей NetBotz для помещений или стоек сторонних разработчиков (NBES0302)
- Кабель с сухим контактом NetBotz (NBES0304)

Информацию о датчиках, подключающихся к портам A-Link (датчики температуры с цифровым дисплеем [AP9520T] и датчики температуры/ влажности с цифровым дисплеем [AP9520TH]) см. в разделе «Подключение датчиков и модулей датчиков к портам A-Link» на стр. 11.

Подключайте датчики APC и датчики с сухими контактами к шести универсальным портам датчиков, имеющим пометку **Sensors** (Датчики) на блоке NetBotz 200.

- Для подключения датчиков с сухими контактами от сторонних производителей требуется кабель сухого контакта NetBotz (NBES0304). При подключении датчика к кабелю следуйте инструкциям, прилагаемым к датчику и кабелю.
- Если кабель датчика имеет недостаточную длину, используйте соединитель RJ-45 (поставляемый с некоторыми датчиками) и стандартный кабель САТ-5 для увеличения длины до 15 м (50 футов) при использовании датчика температуры/влажности (AP9335TH) или датчика температуры (AP9335T) и до 30,5 м (100 футов) при использовании всех других поддерживаемых датчиков.

Подключение сигнального маячка и других дополнительных устройств

- 1. Процедура установки сигнального маячка:
 - Установите сигнальный маячок на видном месте либо на крыше стойки, либо внутри стойки.
 - Подведите кабель сигнального маячка к блоку NetBotz 200. Длину кабеля сигнального маячка можно увеличить до 100 м (328 футов) с помощью соединителей RJ-45 и стандартных кабелей САТ-5.
 - Подключите кабель к порту Веасоп (Маячок).
- 2. Подключите одно устройство к выходу напряжения.





Внимание. Выходные контакты реле предназначены только для цепей класса 2.

- 3. Подключите одно устройство к выходным контактам реле.
- 4. Подключите устройство к коммутируемому выходному разъему.

Подключение датчиков и модулей датчиков к портам A-Link

К портам A-Link можно подключить каскадом до двенадцати модулей датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150 (NBPD0150) и до восьми датчиков температуры с цифровым дисплеем (AP9520T) и датчиков температуры/влажности с цифровым дисплеем (AP9520TH). Блоки NetBotz 200 можно подключать каскадно. Используйте один блок NetBotz 200 на систему. A-Link представляет собой собственный вариант шины CAN (Controller Area Network) компании APC. Устройства, совместимые с A-Link, не являются устройствами Ethernet и не могут находиться одновременно с другими сетевыми устройствами (например концентраторами и коммутаторами) на одной шине Ethernet.

Перед выполнением этой процедуры ознакомьтесь с инструкциями по установке модулей датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150 и датчиков. Кроме того, при каскадном подключении десяти и более устройств к системе необходимо подключить дополнительный источник питания (источник питания 100–230 В переменного тока/24 В постоянного тока — AP9505i).

- Подключите датчики и модули датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150 к блоку NetBotz 200, как показано на рисунке.
 - Используйте соединительные кабели Ethernet CAT-5 (или эквивалентные им)
 Внимание. Не используйте кабели с перекрестными проводниками.
 - Выполните подключение к входным и выходным портам, как показано на рисунке.
 - Совокупная длина всех кабелей
 A-Link не должна превышать
 1000 м (3280 футов).
- 2. Подключите терминатор A-Link к свободным портам A-Link (**1** и **3**).





Внимание. При первой подаче питания на модуль датчиков NetBotz Rack Sensor Pod 150 ему назначается уникальный идентификационный адрес для взаимодействия по шине A-Link. Во избежание проблем взаимодействия до подключения дополнительного источника питания необходимо выполнить действия 1 и 2.

3. При каскадном подключении десяти и более устройств подключите один дополнительный источник питания (AP9505i) к разъему 24 В постоянного тока модуля датчиков Rack Sensor Pod 150 в одиннадцатой позиции или ближайшей к ней.

Подключение к интерфейсу Modbus

Для подключения к системе диспетчеризации инженерного оборудования здания используйте интерфейс Modbus RS-485. Интерфейс Modbus поддерживает 2-проводной интерфейс RS-485 с дополнительным заземлением. Для Modbus требуются как согласующие резисторы, так и поляризационные резисторы на ведущем устройстве шины. К каждой концевой клемме шины должен быть подключен резистор на 150 Ом (прилагается), а на шине между D1 и +5 В постоянного тока, а также между D0 и заземлением также должны быть подключены резисторы на 400–650 Ом (прилагаются). Мodbus можно сконфигурировать для работы на скорости либо 9600, либо 19200 бит/с. По умолчанию установлено 9600 бит/с.



Более подробную информацию см. в стандарте Modbus по адресу www.modbus.org.



Быстрая настройка



Примечание. Если в состав системы входит APC InfraStruXure Central или InfraStruXure Manager, то инструкции в этом разделе можно пропустить. Дополнительную информацию см. в документации к устройству InfraStruXure.

Обратитесь к сетевому администратору, чтобы узнать тип сервера, к которому подключается блок Rack Monitor 200. Затем следуйте инструкциям в таблице для завершения процесса конфигурации, в результате которого будут назначены настройки сетевого взаимодействия и открыт доступ к блоку NetBotz 200 (см. раздел «Доступ к блоку NetBotz 200» на стр. 19).

Тип сервера	Процедура
Сервер DHCP, совместимый с RFC2131/ RFC2132	 Проконсультируйтесь с администратором сети для выбора одного из следующих вариантов. После выполнения одной из приведенных процедур блок NetBotz 200 автоматически обнаружит сервер DHCP.
KI 02152	ЛИБО добавьте код к информации, определяемой поставщиком, чтобы включить информацию файлов cookie APC (это должен сделать администратор сети; см. раздел «Настройка параметра 43» на стр. 14 для получения более подробной информации).
	ЛИБО запретите требование включения файлов cookie APC во втором действии обмена DHCP. См. «Отключение запроса файла cookie» на стр. 14.
	 Узнайте и запомните IP-адрес системы, который потребуется для доступа к системе по сети. Используйте путь меню консоли управления Network > TCP/IP (Сеть > TCP/IP). См. «Доступ к консоли управления» на стр. 18.
Сервер ВООТР, совместимый с RFC951	 Обновите файл ВООТРТАВ (это должен сделать администратор сети; см. разделстр. 15). После обновления файла блок NetBotz 200 автоматически обнаружит сервер ВООТР. Получите у администратора сети IP-адрес, используемый в файле ВООТРТАВ.
	ИЛИ
	 Узнайте у администратора сети IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. См. «Важная информация о шлюзе по умолчанию» на стр. 15. Есть ли у Вас доступ к компьютеру сети под управлением Windows[®] 2000, Windows Server[®] 2003 или Windows XP? Да. Запустите мастер конфигурирования IP-адресов устройств АРС (см. раздел стр. 16). Нет. Используйте локальный компьютер, подключенный к последовательному порту блока Rack Monitor 200 для настройки параметров TCP/IP. См. «Консоль управления» на стр. 18. Можно также использовать ARP, Ping и Telnet (требуется опыт установки сетевых соединений; см. раздел «Использование ARP, Ping и Telnet» на стр. 17).
Не сервер ВООТР и не сервер DHCP	 Узнайте у администратора сети IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию (см. стр. 14) Есть ли у Вас доступ к компьютеру сети под управлением Windows 2000, Windows Server 2003 или Windows XP? Да. Запустите мастер конфигурирования IP-адресов устройств APC (см. раздел стр. 16). Нет. Используйте локальный компьютер, подключенный к последовательному порту блока Rack Monitor 200 для настройки параметров TCP/IP. См. «Консоль управления» на стр. 18. Можно также использовать ARP, Ping и Telnet (требуется опыт установки сетевых соединений; см. раздел «Использование ARP, Ping и Telnet» на стр. 17).

Сервер DHCP

Сервер DHCP должен быть настроен с инкапсулированным файлом cookie APC в параметре информации, определяемой поставщиком (параметр DHCP 43); в противном случае второй шаг обмена DHCP будет игнорироваться блоком NetBotz 200. Если Вы не хотите использовать параметр 43, отключите запрос файла cookie (см. раздел «Отключение запроса файла cookie» на этой странице).



Полную информацию о взаимодействии блока Rack Monitor 200 с сервером DHCP см. в разделе «TCP/IP and Communication Settings» (Настройки протокола TCP/IP и взаимодействия) *Руководства пользователя блока NetBotz Rack Monitor 200*. Информацию о доступе к руководству пользователя см. в разделе «Дополнительная документация» на стр. 1.

Настройка параметра 43

Основной модуль (NetBotz Rack Monitor 200) требует использования параметра 43 в ответе DHCP для определения правильности ответа DHCP. Этот параметр содержит до двух параметров, определяемых APC, в формате TAG/LEN/DATA: файл cookie APC и переход режима загрузки.

• Cookie APC. Tag 1, Len 4, Data «1APC»

Параметр 43 сообщает основному модулю, что сервер DHCP настроен на обслуживание устройств APC. По умолчанию ответ DHCP должен содержать файл cookie APC, чтобы основной модуль принял аренду.

Далее в шестнадцатеричном формате представлен пример параметра информации, зависящей от поставщика, содержащего файл cookie APC:

Option 43 = 0x01 0x04 0x31 0x41 0x50 0x43

• Переход режима загрузки. Тад 2, Len 1, Data 1/2

Переход режима загрузки включает или отключает параметр основного модуля **Remain** in **DHCP & BOOTP mode after accepting TCP/IP settings** (Оставаться в режиме DHCP и BOOTP после получения параметров TCP/IP), который по умолчанию отключен.

- Значение 1 включает параметр Remain in DHCP & BOOTP mode after accepting TCP/ IP settings (Оставаться в режиме DHCP и BOOTP после получения параметров TCP/IP). При перезагрузке основного модуля он запрашивает сетевое назначение сначала у сервера BOOTP, а затем, если это необходимо, у сервера DHCP.
- Значение 2 отключает параметр Remain in DHCP & BOOTP mode after accepting TCP/ IP settings (Оставаться в режиме DHCP и BOOTP после получения параметров TCP/IP). Параметр TCP/IP Configuration (Конфигурация TCP/IP) переключается на значение DHCP, когда основной модуль принимает этот ответ DHCP. После этого при перезагрузке основного модуля он будет запрашивать сетевое назначение только у сервера DHCP.

Далее в шестнадцатеричном формате представлен пример параметра информации, зависящей от поставщика, содержащего cookie APC и значение данных для отключения параметра **Remain in DHCP & BOOTP mode after accepting TCP/IP settings** (Оставаться в режиме DHCP и BOOTP после получения параметров TCP/IP):

Option 43 = 0x01 0x04 0x31 0x41 0x50 0x43 0x02 0x01 0x01

Отключение запроса файла cookie

- 1. Получите доступ к консоли управления через последовательный порт блока NetBotz 200. (См. раздел «Доступ к консоли управления» на стр. 18.)
- 2. Откройте меню Network > TCP/IP > Boot Mode > DHCP only > Advanced > DHCP Cookie Is > Not required to accept offer (Сеть > TCP/IP > Режим загрузки > Только DHCP > Дополнительно > Cookie DHCP > не требуется для приема второго шага обмена).
- 3. Выберите Accept Changes (Принять изменения).

Важная информация о шлюзе по умолчанию

При запросе на ввод шлюза по умолчанию для блока NetBotz 200 соблюдайте следующие меры предосторожности. (См. стр. 13.)



Примечание. Если основной шлюз недоступен, используйте IP-адрес компьютера, который находится в той же подсети, что и блок NetBotz 200, и обычно включен. Блок NetBotz 200 использует шлюз по умолчанию для проверки сети при небольшом объеме трафика.



Внимание. Не используйте адрес замыкания на себя (127.0.0.1) в качестве адреса шлюза по умолчанию для блока NetBotz 200. При этом карта отключается, и Вам придется выполнить сброс настроек TCP/IP в значения по умолчанию с помощью процедуры входа через локальный последовательный порт.



Для получения информации о сторожевой схеме относительно шлюза по умолчанию см. главу «Watchdog Features» (Функции сторожевой схемы) в разделе «Introduction» (Введение) документа *NetBotz Rack Monitor 200 User's Guide* (Руководство пользователя блока NetBotz Rack Monitor 200). Информацию о доступе к руководству пользователя см. в разделе «Дополнительная документация» на стр. 1.

Обновление файла ВООТРТАВ

Чтобы блок NetBotz 200 автоматически обнаружил сервер ВООТР и получил его настройки TCP/IP, администратор сети должен обновить файл ВООТРТАВ сервера ВООТР, добавив в него MAC-адрес NetBotz 200, IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

- MAC-адрес указан на основании блока NetBotz 200 или на бланке контроля качества, имеющемся в упаковке.
- Информацию о шлюзе по умолчанию см. в разделе «Важная информация о шлюзе по умолчанию» на этой странице.

Использование мастера настройки IP-адресов устройств АРС

Имея доступ в том же участке сети, в каком находится блок NetBotz 200, под управлением Windows 2000, Windows Server 2003 или Windows XP, можно воспользоваться мастером настойки IP-адресов устройств APC, который доступен на компакт-диске с утилитами для блока или на странице загрузки программного обеспечения веб-узла APC www.apc.com/tools/download, для настройки основных параметров TCP/IP блока NetBotz 200. Подробное описание использования мастера настройки IP-адресов устройств см. на стр. 13.



Дополнительную информацию об использовании мастера конфигурирования IP-адресов устройств APC см. в документе *APC Device IP Configuration Wizard Help* (Справка по мастеру конфигурирования IP-адресов устройств APC), доступном в программном интерфейсе мастера конфигурирования IP-адресов устройств APC.

- 1. Вставьте компакт-диск с утилитами для блока NetBotz Rack Monitor 200 в компьютер, подключенный к сети.
- 2. Если включена функция автозапуска, при вставке компакт-диска отобразится интерфейс пользователя. В противном случае откройте папку компакт-диска и щелкните файл **contents.htm**.



Внимание. Мастер настройки IP-адресов устройств может не обнаружить блок NetBotz 200, если установлены программные брандмауэры и программное обеспечение безопасности в Интернете. Если отключить программные брандмауэры и программное обеспечение безопасности в Интернете, как сказано далее, при наличии подключения к Интернету компьютер может подвергаться риску атак. После того, как мастер обнаружит блок NetBotz 200, не забудьте снова включить программные брандмауэры и программное обеспечение безопасности в Интернете.

- 3. Выберите **Device IP Configuration Wizard** (Мастер настройки IP-адреса устройства) и следуйте инструкциям.
 - Упоминания платы сетевого управления относятся к плате внутри блока NetBotz 200.
 - При появлении запроса на нажатие кнопки сброса платы сетевого управления нажмите кнопку «Reset» (Сброс) на блоке NetBotz 200.
 - Если мастер не обнаружит блок NetBotz 200 в течение нескольких минут, отключите программные брандмауэры и программное обеспечение безопасности в Интернете. Включите его снова после того, как блок NetBotz 200 будет найден.
 - Если оставить установленный флажок Start a Web browser when finished (После завершения запустить обозреватель), то для доступа к NetBotz 200 через обозреватель можно ввести арс в качестве имени пользователя и пароля.

Использование ARP, Ping и Telnet

На любом компьютере в той же сети, что и блок NetBotz 200, можно ввести команды ARP и Ping для назначения IP-адреса блоку NetBotz 200, а затем с помощью программы Telnet зайти на консоль управления блока NetBotz 200 и настроить необходимые параметры TCP/IP.

1. Для определения IP-адреса используйте MAC-адрес блока NetBotz 200 в команде ARP. MAC-адрес указан на основании блока NetBotz 200 или на бланке контроля качества, имеющемся в упаковке.

Например, для определения IP-адреса 156.205.14.141 для блока NetBotz 200, MAC-адрес которого 00 с0 b7 63 9f 67, используйте следующие команды:

- Формат команд Windows:

arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67

- Формат команд LINUX:

arp -s 156.205.14.141 00:c0:b7:63:9f:67

- 2. Используйте команду Ping с размером пакета 113 байт, чтобы назначить IP-адрес, определенный в команде ARP. Например:
 - Формат команд Windows:

```
ping 156.205.14.141 -1 113
```

- Формат команд LINUX:

```
ping 156.205.14.141 -s 113
```

3. Используйте протокол Telnet для доступа к блоку NetBotz 200 по новому IP-адресу. Например:

```
telnet 156.205.14.141
```

- 4. Введите арс в полях User Name (Имя пользователя) и Password (Пароль).
- 5. См. раздел «Настройка параметров TCP/IP с помощью консоли управления» на стр. 18 для завершения процедуры конфигурации.

Консоль управления

Для настройки параметров TCP/IP можно использовать консоль управления — текстовый, вызываемый из меню программный интерфейс блока Rack Monitor 200.

Доступ к консоли управления

Для доступа к консоли управления используйте локальный компьютер, подключенный к блоку NetBotz 200 через последовательный порт, расположенный на передней панели устройства.

- 1. Выберите последовательный порт на локальном компьютере и отключите все службы, использующие этот порт.
- 2. Используйте прилагаемый кабель конфигурации RS-232 для подключения выбранного порта к порту консоли RS-232, расположенному на передней панели блока NetBotz 200.
- 3. Установите для выбранного порта следующие значения: 9600 бит/с, 8 бит данных, без проверки четности, 1 стоповый бит, нет контроля потока. Например, в Windows XP выберите Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Device Manager > Ports > Communications Port > Port Settings (Пуск > Настройка > Панель управления > Администрирование > Управление компьютером > Диспетчер устройств > Порты > Последовательный порт > Параметры порта). (Путь может отличаться в зависимости от используемой операционной системы.)
- 4. Запустите программу терминала (например HyperTerminal[®]) на компьютере. Например, в Windows XP выберите **Start > Programs > Accessories > Communications** (Пуск > Программы > Служебные > Связь). (Путь может отличаться в зависимости от используемой операционной системы.)
- 5. Нажмите клавишу ENTER, чтобы отобразить строку ввода имени пользователя.
- 6. Используйте арс в качестве имени пользователя и пароля.

Настройка параметров TCP/IP с помощью консоли управления

Если сервер DHCP не используется и файл BOOTPTAB сервера BOOTP не обновляется (см. раздел «Быстрая настройка» на стр. 13), можно настроить параметры TCP/IP с помощью консоли управления.

- 1. В меню Control Console (Консоль управления) выберите Network (Сеть).
- 2. В меню Network (Сеть) выберите TCP/IP.
- 3. Выберите Boot Mode (Режим загрузки). Затем выберите Manual (Вручную).
- 4. Нажмите ENTER для возврата к меню TCP/IP.
- 5. Введите значения System IP (IP-адрес системы), Subnet Mask (Маска подсети) и Default Gateway (Шлюз по умолчанию).
- 6. Нажмите клавиши CTRL+C для выхода из меню **Control Console** (Консоль управления), затем выберите **Logout** (Выход из системы).

Доступ к блоку NetBotz 200

После запуска блока NetBotz 200 в сети можно получить доступ к следующим пользовательским интерфейсам программного обеспечения блока NetBotz 200 для завершения настройки и начала мониторинга системы:

- Веб-интерфейс (протокол HTTP или HTTPS)
- Telnet или Secure SHell (SSH)
- SNMP
- Modbus

Дополнительные сведения об этих интерфейсах см. в документе NetBotz Rack Monitor 200 User's Guide (Руководстве пользователя блока NetBotz Rack Monitor 200). Информацию о доступе к руководству пользователя см. в разделе «Дополнительная документация» на стр. 1.

Веб-интерфейс

Для доступа к веб-интерфейсу блока NetBotz 200 используйте обозреватель Microsoft[®] Internet Explorer[®] версии 5.5 или выше (только для операционных систем Windows), обозреватели на основе Mozilla с поддержкой Firefox 1.*x* (для всех операционных систем) или Netscape[®] версии 7.*x* или выше (для всех операционных систем). Можно также использовать другие общедоступные обозреватели, однако они не были в полной мере протестированы компанией APC.

При использовании веб-обозревателя для настройки параметров блока NetBotz 200 или просмотра журналов событий и журналов регистрации данных можно использовать любой из следующих протоколов:

- Протокол НТТР (включен по умолчанию), обеспечивающий проверку подлинности по имени пользователя и паролю, но без шифрования.
- Протокол HTTPS, обеспечивающий повышенную безопасность, благодаря протоколу SSL; шифрование имен пользователей, паролей и передаваемых данных, а также проверка подлинности блока NetBotz 200 посредством цифровых сертификатов.

Для доступа к веб-интерфейсу и настройки защиты переключателя в сети выполните следующие действия:

- 1. Введите IP-адрес или DNS-имя (если настроено) для доступа к NetBotz 200.
- 2. Аведите имя пользователя и пароль (по умолчанию арс и арс для администратора).
- 3. Для включения и отключения протокола HTTP или HTTPS откройте меню Network (Сеть) на вкладке Administration (Администрирование) и выберите параметр access (Доступ), расположенный под заголовком Web (Интернет) в левом меню переходов.

Для получения дополнительно информации о выборе и настройке безопасности сети обратитесь к документу *Security Handbook* (Руководство по безопасности). Информацию о доступе к документу *Security Handbook* (Руководство по безопасности) см. в разделе «Дополнительная документация» на стр. 1.

Telnet и SSH

Доступ к консоли управления можно получить с помощью протоколов Telnet или Secure SHell (SSH), в зависимости от того, какой из них включен. Выберите вкладку Administration (Администрирование) и параметр Network (Сеть) в верхней части строки меню, а затем параметр access (Доступ) в области Console (Консоль) в левом меню навигации. По умолчанию включен протокол Telnet. При включении SSH автоматически отключается Telnet.

Протокол Telnet для стандартного доступа. Программа Telnet обеспечивает стандартную аутентификацию по имени пользователя и паролю, однако не имеет преимуществ шифрования, обеспечивающих высокий уровень защиты. Порядок использования протокола Telnet для доступа к консоли управления блока NetBotz 200:

1. Введите следующие команды в командной строке, а затем нажмите клавишу ENTER:

telnet *agpec*

В качестве *адреса* используйте IP-адрес или имя DNS (если оно установлено в параметрах конфигурации) блока NetBotz 200.

2. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию для учетной записи администратора используются значения **арс** и **арс**, а для учетной записи пользователя устройства – **device** и **арс**).

Протокол SSH для доступа с высоким уровнем защиты. Если для веб-интерфейса используется протокол SSL с высоким уровнем защиты, то для доступа к консоли управления следует использовать протокол Secure SHell (SSH). Протокол SSH выполняет шифрование имен пользователей, паролей и передаваемых данных.

Интерфейс, учетные записи пользователей и права доступа пользователей являются одними и теми же независимо от того, осуществляется ли доступ к консоли управления посредством протокола SSH или Telnet, однако для использования протокола SSH необходимо сначала выполнить настройку SSH и установить на компьютере клиентскую программу SSH.



Для получения дополнительной информации о настройке и использовании программы SSH см. *Руководство пользователя блока NetBotz Rack Monitor 200*. Информацию о доступе к руководству пользователя см. в разделе «Дополнительная документация» на стр. 1.

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol)

Только SNMPv1. После добавления PowerNet[®] MIB в стандартный обозреватель SNMP MIB этот обозреватель можно использовать для доступа к блоку NetBotz 200. Все имена пользователей, пароли и имена сообществ для SNMP передаются по сети в текстовом формате. Имя сообщества по умолчанию для чтения — **public**; имя сообщества по умолчанию для чтения/записи — **private**.

Только SNMPv3. Для запросов GET и SET протокола SNMP и приемников прерываний в SNMPv3 при идентификации пользователей используется система профилей пользователей. Для выполнения запросов GET и SET, просмотра MIB и получения прерываний пользователь SNMPv3 должен иметь профиль пользователя, назначенный в программном обеспечении MIB. По умолчанию установлены настройки **no authentication** (Без проверки подлинности) и **no privacy** (Без защиты).



Примечание. Для использования SNMPv3 необходима программа MIB, поддерживающая данную версию протокола. Блок NetBotz 200 поддерживает только идентификацию MD5 и шифрование DES.

SNMPv1 и SNMPv3. Чтобы воспользоваться InfraStruXure Central или InfraStruXure Manager для управления NetBotz 200 в общей сети системы InfraStruXure, необходимо включить SNMPv1 в интерфейсе устройства. Доступ для чтения позволяет устройствам InfraStruXure получать прерывания от блока NetBotz 200. Доступ для записи необходим для установки устройства InfraStruXure в качестве приемника прерываний.

Чтобы включить или отключить доступ SNMP, необходимо обладать правами администратора. Выберите вкладку Administration (Администрирование) и меню Network (Сеть) в верхней строке меню, затем выберите параметр access (Доступ) в области SNMPv1 или SNMPv3 в левом навигационном меню.

Modbus

Modbus позволяет просматривать информацию блока NetBotz 200 через интерфейс системы диспетчеризации инженерного оборудования здания. Он предназначен только для просмотра.

Интерфейс Modbus поддерживает 2-проводной интерфейс RS-485 с дополнительным заземлением.

[
l		
	•	
-	-	

Примечание. Modbus можно сконфигурировать для работы на скорости либо 9600, либо 19200 бит/с.

\equiv
\equiv

См. раздел «Дополнительная документация» на стр. 1 для получения подробной информации о карте регистров Modbus.

Восстановление при утерянном пароле

Для доступа к консоли управления можно использовать локальный компьютер (компьютер, подключенный к NetBotz 200 через последовательный порт).

- 1. Выберите последовательный порт на локальном компьютере и отключите все службы, использующие этот порт.
- 2. Подключите поставляемый кабель RS-232 к выбранному порту компьютера и к порту консоли RS-232 на блоке NetBotz 200.
- Запустите программу терминала (например HyperTerminal) на компьютере и установите следующие значения для выбранного порта: 9600 бит/с, 8 бит данных, без проверки четности, 1 стоповый бит, нет контроля потока.
- 4. Нажмите клавишу ввода при необходимости несколько раз для отображения запроса на ввод имени пользователя User Name. Если запрос на ввод имени User Name не отображается, убедитесь в том, что:
 - последовательный порт не используется другим приложением;
 - параметры терминала соответствуют параметрам, указанным в действии 3;
 - используется кабель, указанный в действии 2.
- Нажмите кнопку «Reset» (Сброс). Индикатор состояния начнет поочередно мигать оранжевым и зеленым цветом. Быстро нажмите кнопку «Reset» (Сброс) еще раз, пока мигает индикатор, чтобы временно вернуться к значениям по умолчанию для параметров имени пользователя и пароля.
- 6. Нажмите клавишу ENTER необходимое количество раз, чтобы снова отобразить запрос на ввод значения User Name (Имя пользователя), затем введите значение по умолчанию apc в качестве имени пользователя и пароля. (Если после повторного отображения запроса на ввод имени пользователя User Name процедура входа занимает более 30 секунд, необходимо повторить действие 5 и процедуру входа.)
- 7. В меню Control Console (Консоль управления) выберите System (Система), затем User Manager (Диспетчер пользователей).
- 8. Выберите пункт Administrator (Администратор), измените настройки параметров User Name (Имя пользователя) и Password (Пароль), которые в данный момент имеют значение apc.
- 9. Нажмите клавиши CTRL+C, осуществите выход из системы, вновь подсоедините все ранее отсоединенные кабели последовательного интерфейса и повторно запустите все отключенные службы.

Очистка NetBotz 200

Для очистки устройства используйте чистую сухую ткань для мягких поверхностей.

Технические характеристики

Электрические компоненты

Номинальное входное напряжение для входного разъема линии переменного тока	100–240 В~; 50/60 Гц
Максимальное совокупное потребление тока для входного разъема линии переменного тока	10 А (определяется нагрузкой на коммутируемом выходном разъеме + 0,25 А)
Максимальное выходное напряжение для коммутируемого выходного разъема	Зависит от входного напряжения
Максимальный выходной ток для коммутируемого выходного разъема	10 А (определяется нагрузкой на коммутируемом выходном разъеме)
Напряжение для контактов выхода напряжения	12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока
Ток для контактов выхода напряжения	75 мА суммарно для нагрузки 12 В или 24 В
Допустимая нагрузка по току выходных контактов реле	1 А, 30 В переменного/постоянного тока (предназначено только для цепей класса 2)
Физические параметры	
Габариты (В х Ш х Г)	44,2 x 432,0 x 44,2 мм (1,74 x 17,00 x 1,74 дюйма)
Габариты при транспортировке (В х Ш х Г)	67 x 450 x 225 мм (2,6 x 17,8 x 8,9 дюйма)
Bec	1,10 кг (2,50 фунта)
Вес брутто	2,70 кг (6,00 фунтов)
Окружающая среда	
Высота (над уровнем моря) Эксплуатация при хранении	от 0 до 3000 м (от 0 до 10000 футов) от 0 до 15000 м (от 0 до 50000 футов)
температура Эксплуатация при хранении	от 0 до 45 °С (от 32 до 113 °F) от –15 до 65 °С (от 5 до 149 °F)
Влажность: Эксплуатация при хранении	от 0 до 95%, без конденсации от 0 до 95%, без конденсации
Функционирование	
Типичное время отклика блока NetBotz 200 на изменение состояния датчика с сухим контактом или датчика дверного переключателя	200 мс
Соответствие техническим условиям	
Защищенность/эмиссии	СЕ, проверено C-UL для CSA C22.2 No. 60950-1-3, UL 60950-1, FCC часть 15 класс A, ICES-003 класс A, VCCI класс A, EN 55022 класс A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 22, проверено VDE для EN 60950–1

Двухлетняя гарантия производителя

Условия настоящей гарантии распространяются только на изделия, приобретенные для собственного использования в соответствии с данным руководством.

Условия гарантии

Компания APC гарантирует, что ее продукция не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение двух лет с даты покупки. Компания APC гарантирует ремонт или замену неисправных изделий, на которые распространяются условия настоящей гарантии. Данная гарантия не распространяется на оборудование, поврежденное вследствие несчастного случая, небрежности или неправильного использования, либо если оно было изменено или доработано каким-либо способом. Ремонт и замена неисправного изделия или его компонент не распространяется на первоначальный период действия гарантии. Компоненты, предоставляемые согласно данной гарантии, могут быть либо новыми, либо отремонтированными в заводских условиях.

Гарантия, не допускающая передачи

Данная гарантия относится только к первоначальному покупателю, который должен был соответствующим образом зарегистрировать изделие. Продукт можно зарегистрировать на веб-сайте корпорации APC: **www.apc.com**.

Исключения

Корпорация APC не несет обязательств согласно данной гарантии, если в результате тестирования и осмотра выявляется, что заявленная неисправность изделия отсутствует или вызвана пользователем или третьей стороной в результате неправильной эксплуатации, небрежности, неправильной установки или тестирования. В дальнейшем компания APC не будет нести ответственности за несанкционированные попытки ремонта или изменения неадекватного электрического напряжения или подключения, несоответствующие условия эксплуатации на месте, коррозийную атмосферу, ремонт, установку, воздействия окружающей среды, стихийные бедствия, пожар, кражу или установку, противоречащую рекомендациям или спецификациям компании APC, или любое событие, при котором серийный номер APC был изменен, искажен или удален, или любую другую причину вне рамок планируемого использования.

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРИНИМАЕМЫХ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ИНЫХ, НА ПРОДАВАЕМЫЕ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО УСЛОВИЯМ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ИЗЛОЖЕННОЙ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ. КОРПОРАЦИЯ АРС ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПЕННОСТИ. ИСПОЛНЕНИЯ И ПРИГОЛНОСТИ ЛЛЯ ОПРЕЛЕЛЕННЫХ ПЕЛЕЙ. ЯВНЫЕ ГАРАНТИИ КОРПОРАЦИИ АРС НЕ БУДУТ РАСШИРЕНЫ, СОКРАЩЕНЫ ИЛИ ЗАТРОНУТЫ ВСЛЕДСТВИЕ (И НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ АРС ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЛИ ДРУГОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ УСЛУГИ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ. ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ГАРАНТИИ И СРЕДСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ И РАВНОСИЛЬНЫМИ ВСЕМ ДРУГИМ ГАРАНТИЯМ И СРЕЛСТВАМ ВОЗМЕШЕНИЯ. ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙ УСТАНАВЛИВАЮТ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ АРС И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ТАКИХ ГАРАНТИЙ. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙ КОРПОРАЦИИ АРС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПОКУПАТЕЛЯ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОРПОРАЦИЯ АРС, ЕЕ СЛУЖАЩИЕ, РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛОВ И ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ШТРАФНОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, УПОМИНАЛОСЬ ЛИ О ТАКОМ УЩЕРБЕ В ДОГОВОРЕ ИЛИ ДЕЛИКТЕ, БУДЬ ТО НЕИСПРАВНОСТЬ, НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ЯВНЫЙ НЕДОСТАТОК, ИЛИ ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ КОРПОРАЦИЯ АРС ИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ АРС НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ЗАТРАТЫ И ИЗДЕРЖКИ, ТАКИЕ КАК ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДА, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОТЕРЯ ИНФОРМАЦИИ, СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ, ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ДРУГИЕ.

НИ ОДИН ПРОДАВЕЦ, СОТРУДНИК ИЛИ АГЕНТ КОРПОРАЦИИ АРС НЕ УПОЛНОМОЧЕН ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ (ЕСЛИ ВООБЩЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ) ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, С ПОДПИСЯМИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОРПОРАЦИИ АРС.

Гарантийные претензии

Клиенты, у которых возникли вопросы по гарантии, могут обратиться в центр сервисного обслуживания APC с помощью страницы «Support» (Поддержка) на веб-сайте APC: **www.apc.com/support**. В верхней части страницы выберите страну в соответствующем списке. Для получения информации о центрах сервисного обслуживания в конкретном регионе выберите вкладку «Support» (Поддержка).

Сервисное обслуживание

Для получения технической поддержки при наличии проблем с блоком NetBotz Rack Monitor 200 выполните следующие действия:

- 1. Укажите серийный номер. Серийный номер указан на этикетке, расположенной на нижней стороне устройства.
- 2. Обратитесь в центр сервисного обслуживания по телефону или адресу, указанным на задней обложке этого руководства. Сотрудник компании APC попытается помочь Вам решить проблему по телефону.
- 3. Если будет определено, что изделие необходимо вернуть, технический специалист предоставить Вам номер разрешения на возврат изделия (RMA). Если срок гарантии истек, Вам будет выставлен счет за ремонт или замену.
- 4. Аккуратно упакуйте устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие во время транспортировки. Вложите письмо с указанием Вашего имени, адреса, номера RMA и номера рабочего телефона; копию квитанции на покупку и чек платежа (в случае необходимости).
- 5. Разборчиво напишите номер RMA на наружной стороне посылочного ящика.
- 6. Отправьте посылку с застрахованным предоплаченным перевозчиком по адресу, указанному техническим специалистом сервисной службы.

Радиочастотные помехи



Внесение изменений в конструкцию данного устройства без письменного разрешения организации, отвечающей за обеспечение соответствия стандартам, может привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

США— ГСС

Данное устройство было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от вредного излучения при эксплуатации оборудования в производственной зоне. Данное изделие генерирует, использует и излучает электромагнитные волны в радиодиапазоне и, будучи установленным с отклонением от требований, изложенных в настоящем руководстве, может стать источником радиопомех. При работе этого оборудования в жилой зоне могут возникать вредные помехи. Ответственность за устранение таких помех полностью лежит на пользователе.

Канада—ICES

Это цифровое устройство класса А удовлетворяет требованиям стандарта ICES-003 (Канада).

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Япония—VCCI

Это продукт класса A, основанный на стандартах Добровольного совета по контролю за радиопомехами для оборудования информационных технологий (VCCI). Если данное оборудование используется в бытовых условиях, могут возникать радиопомехи. В этом случае пользователю может потребоваться выполнить корректирующие действия.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると、電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ず るように要求されることがあります。

Тайвань—BSMI

警告使用者: 這是甲類的資訊產品,在居住的 環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

Австралия и Новая Зеландия

Внимание! Изделие относится к оборудованию класса А. В бытовых условиях данное изделие может стать причиной возникновения радиопомех. В этом случае, возможно, потребуется предпринять соответствующие меры.

Европейский союз

Данное устройство соответствует требованиям по защите, описанным в директиве 2004/108/ЕЕС совета Европейского союза и касающимся сближения законодательств государств-участников, связанных с электромагнитной совместимостью. Компания АРС не может принять на себя ответственность за любое несоответствие требованиям по защите, вызванное несанкционированной модификацией изделия.

Данное устройство было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии со стандартом CISPR 22 и европейским стандартом EN 55022. Ограничения для цифровых устройств класса A были введены для коммерческой и производственной сред в целях обеспечения достаточной защиты от помех, создаваемых лицензированным коммуникационным оборудованием.

Внимание. Изделие относится к оборудованию класса А. В бытовых условиях данное изделие может стать причиной возникновения радиопомех. В этом случае, возможно, потребуется предпринять соответствующие меры.

Всемирная служба технической поддержки АРС

Сервисное обслуживание для данного или любого другого изделия корпорации АРС предоставляется бесплатно одним из следующих способов.

- Посетите сайт компании АРС, где Вы сможете просмотреть документы базы знаний АРС и послать запрос в службу технической поддержки.
 - www.apc.com (штаб-квартира корпорации)
 Посетите локализованные для отдельных стран веб-сайты корпорации АРС, на каждом из которых содержится информация о технической поддержке.
 - www.apc.com/support/
 Глобальная поддержка поиска в базе знаний АРС и использование Интернет-поддержки.
- Обратитесь в службу технической поддержки АРС по телефону или по электронной почте.
 - Региональные центры для отдельных стран: см. контактную информацию на веб-сайте www.apc.com/support/contact.

Информацию о локальных центрах технической поддержки можно также получить у представителя компании АРС или у дистрибьютора, у которого был приобретен продукт компании АРС.

Все содержание настоящего руководства: copyright 2008 American Power Conversion Corporation. Все права защищены. Воспроизведение целиком или частично без разрешения запрещено. APC, логотип APC, InfraStruXure, NetBotz, NetShelter и PowerNet являются зарегистрированными товарными знаками корпорации American Power Conversion. Все остальные товарные знаки, наименования изделий и корпоративные наименования являются собственностью соответствующих владельцев и используются только в информативных целях.



